



※ 黃色字切換訊號源，紅色字調整設備音量大小 ※

① 切換訊號源為電腦

② 切換訊號源為筆電

③ 無線麥克風 1

④ 無線麥克風 2

⑤ 電腦或筆電音量(先將自身電腦或筆電音量調到 100%，若不足才調整此處)

⑥ 總音量(同時間增加所有設備音量，包括麥克風與電腦、筆電音量)

⑦ 總電源開關(下課時可關閉電源，上課時開啟電源)



將 HDMI 線材，一端連接老師筆電，一端連接筆電 HDMI 插座，再將訊號源切換為筆電即可，使用完畢後再將訊號源切換為電腦以利下一位使用者，謝謝。